






מתאימה למגוון רחב של שימושים: סגירת פתחים, מעבר בין חדרים, מסדרונות, חדרי ארונות ועוד...




נא וודאו כי מידות הדלת מתאימות למקום בו אתם רוצים להתקינה




.3

התקינו את המסילה על גבי הקליפסים שעל המשקוף ע"י לחיצה קלה.




.2

הכניסו את הדלת למסילה המצורפת (לפני התקנת המסילה).




.1

התקינו את הקליפסים בעזרת בורג לחלקו העליון של המשקוף. המרחק בין הקליפסים הקיצוניים לצידי המשקוף צ"ל 0.5 ס"מ.




.6

סגרו את הדלת וסמנו את מרכזה על גבי תפס המגנט שעל המשקוף. חברו את לוח המגנט למרכז הדלת אותו סימנתם




.5

חברו את הידיות אל הדלת בעזרת ברגים



.4

חברו את פרופיל הצד לפתח בו אתם מתקינים את הדלת והדקו את צידה הקבוע אליו.



במידה ויש צורך בקיצור גובה הדלת, יש לפרק את הברגים מהחלק התחתון ולהחזירם לאחור החיתוך לאותו מקום